

Модель принтера	Тип картриджа	Заправка	Замена фотобарабана
<b>Отсутствующие позиции уточняйте у менеджеров</b>			
<b>HP</b>			
HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3020/3030	<b>Q2612A</b>	<b>200 p</b>	<b>250 p</b>
HP P1005/P1006/M1120/P1505/P1102/p1566/1606 w	<b>CB435A/CB436A/ CE285A/CE278A/ 283A</b>	<b>200 p</b>	<b>250 p</b>
HP LJ1160/1320/3390/3392	<b>Q5949A/X</b>	<b>235/300 p</b>	<b>320 p</b>
HP LJ M2727/P2014/P2015	<b>Q7553A/X</b>	<b>235/300 p</b>	<b>320 p</b>
HP LJ 1100/1100A/3200	<b>C4092A</b>	<b>200 p</b>	<b>285 p</b>
HP LJ 1000/1200/3300/3380	<b>C7115A/X</b>	<b>235/325 p</b>	<b>285 p</b>
HP LJ 1300	<b>Q2613A/X</b>	<b>250/335 p</b>	<b>285 p</b>
HP LJ 5L/6L/3100/3150	<b>C3906A</b>	<b>200 p</b>	<b>285 p</b>
HP LJ 1150	<b>Q2624A/X</b>	<b>235/350 p</b>	<b>285 p</b>
HP LJ 5MP/6P/6MP	<b>C3903A</b>	<b>235/375 p</b>	<b>385 p</b>
<sup>f</sup> HP LJ 2100/2100M/2200	<b>C4096A</b>	<b>300 p</b>	<b>350p</b>
HP 2055/2035	<b>CE505A/X, CE280A/X</b>	<b>250/350 p</b>	<b>355p</b>
HP LJ p3015	<b>CE255A</b>	<b>300 p</b>	<b>425 p</b>
HP LJ 2300	<b>Q2610A/X</b>	<b>480/850 p</b>	<b>470 p</b>
HP LJ 2400/2420/2430	<b>Q6511A/Q7511A</b>	<b>350 p</b>	<b>400 p</b>
HP LJ 4000/4050	<b>C4127A</b>	<b>495 p</b>	<b>400 p</b>
HP LJ P3005/M3035mfp/M3027mfp	<b>Q7551A/X</b>	<b>425/915 p</b>	<b>385 p</b>
HP LJ 5000/5100	<b>C4129X</b>	<b>425 p</b>	<b>500 p</b>
HP LJ 2410/2420/2430	<b>Q6511X</b>	<b>580 p</b>	<b>405 p</b>
HP LJ P4014/P4015/P4515	<b>CC364A/X</b>	<b>450/800 p</b>	<b>400 p</b>
HP LJ 4250/4350	<b>Q5942A/X</b>	<b>500/950 p</b>	<b>500 p</b>

HP LJ 4100	C8061A/X	525/950 p	400 p
HP LJ 5000/5000N/5000G	C4129X	950 p	500 p
HP LJ 8100/N/DN	C4182X	1000 p	620 p
HP LJ 5SI/5SIM/NX/5SI Mopier	C3909A	895 p	
HP LJ 4200	Q1338A	760 p	395 p
HP LJ 4300	Q1339A	1100 p	400 p
HP LJ Enterprise M4555/600/M601/M602/M603	CE390A/X	585 p	425 p
HP LJ M5025	Q7570A	800 p	550 p
HP LJ 2820	Q3960A	1150 p	
HP LJ 2100/2200	C4096A	300 p	360 p
HP LJP-M402/M426	CF226A	235 p	265
HP LJP-M402/M426	CF226X	450p	265
HP LJ 5200	Q7516A	565 p	550 p
HP C LJ CP 1215/1515/1218/VM1312	CB540A/CB541A/ CB542A/CB543A	800 p	425 p
HP LJ CP1525nw	CE320A/CE321A/ CE322A/CE323A	800 p	425 p
HP CP2020/2025	CC530A/CC531A/ CC532A/CC533 A	800 p	425 p
HP CLJ Pro CP1025	CE311A/CE312A/ CE313 A/CE314 A	800 p	610 p
HP CL) 1500/2500	C9700A/C9701A/ C9702A/C9703 A	800 p	
HP CLJ 2550L/2550LN/2820/2840	Q3960A/Q3961A/ Q3962A/Q3963A	1100 p	
HP CLJ 2600/1600/CM 1015	Q6000A/Q600JA/ Q6002A/Q6003A	800 p	365 p
HP CU 3600	Q6470A/Q6471A/ Q6472A/Q6473A	1350 p	360 p

HP CLJ 3800/CP3505	Q7581A/Q7582A/ Q7583A	1350p	360 p
HP CU 5225 с заменой чипа	CE740A/741/742/743	800 p	600 p
HP LJ M551/M575	CB400A/401/402/403	800 p	425 p
HP LJ Pro 200	CF210A/211/212/213	800 p	365 p
HP LJ 5500	9730A/31/32/33	2700 p	
HP LJ 6015	CB380A/381/382/383	2700 p	
HP LJ Pro Color M351/357/375/451/475	CE410A/411/412/413	800 p	
HP LaserJet Pro M104/MFP M132	CF218A туба	235	нет
HP LaserJet Pro M203/MFP M227	CF230A туба	235	нет
<b>CANON</b>			
Canon LBP 2900/3000	703/303/103	200 p	285 p
Canon MF4018/MF 4350	FX-10	200 p	285 p
Canon FX3 для 60 / 90 / 200 / 220 / 240 / 250 /	FX-3	200 p	285 p
Canon LBP-3010/3020/3100/3250	712/713	200 p	300 p
Canon LBP 6000/6000B	725	200p	300 p
Canon LBP 6200	726	200 p	300 p
Canon MF4410/4430/4450/4550/4570/4580/MF211	728/737	200 p	300 p
Canon LBP 800/810/1 120	EP-22	200 p	285 p
Canon LBP 1210	EP-25	215 p	285 p
Canon LBP 3200/MF3110	EP-27	235 p	285 p
Canon FC/PC	E-16/E-30/E-31	235 p	550 p
Canon BaseMF6530/40PL/50/60PL/80PL	706	395 p	300 p
Canon LBP 5050/MF8030C/MF8050C	716 Bk/M/C/Y	985 p	395 p
Canon LBP 3410/3460	710	350 p	405 p
Canon Fax 3100/4600/L920/L970/L3100/L4600/	EP-S	235 p	325 p
Canon 3110/3370	715	235 p	325 p
Canon LBP7010C/7018	729 (Bk/C/M/Y)	800 p	600 p

Canon SENSYS MF-8330/8350	718 (Bk/C/M/Y)	800 p	
Canon 8230	731 (Bk/C/M/Y)	800 p	
Canon LBP-5000/5100	707 (Bk/C/M/Y)	800 p	
Canon 2016	C-EXV14	565 p	
<b>BROTHER</b>			
Brother HL-2030/2040/2070/2075 DCP-7010/7020/7025 MFC-7225/7420/7820/2275	TN-2075/2175	300/700 p	415 p
<b>SAMSUNG</b>			
Samsung ML-1210/ML-1010/1020M/1220M/1250/ 1430.....	ML-1210	215 p	300 p
Samsung ML-1510/1520	ML-1520D3	215 p	300 p
Samsung ML-1610/1615	ML-1610D2	215 p	300 p
Samsung ML-1630	D1630A	215 p	330 p
Samsung ML-1630	D1630A с заменой чипа	325 p	345 p
Samsung ML-1640/1641/1645/ 2240/2241	MLT-D108S	215 p	315 p
Samsung ML-1640/1641/1645/ 2240/2241	MLT-D108S с заменой чипа	365 p	315 p
Samsung ML-1660/1661/1665/1667	MLT-D104S	215 p	345 p
	MLT-D104S с заменой чипа	365 p	340 p
Samsung ML-1710/1740/1750	ML-1710D3	215 p	315 p
Samsung ML-2010/2015	ML-2010D3	215 p	315p
Samsung ML-2150/2151/2152	ML-2150D8	340 p	665 p
Samsung ML-2150/2151/2152	ML-2150D8 с заменой чипа	435 p	665 p
Samsung ML-2245	MLT-R106	215 p	315 p
Samsung ML-2245	MLT-R106 с заменой чипа	400 p	315 p
Samsung ML-2250/2251/2252	ML-2250D5	345 p	385 p

Samsung ML-2250/2251/2252	<b>ML-2250D5 с заменой чипа</b>	<b>445 р</b>	<b>385 р</b>
Samsung ML-2510/2570/257IN	<b>ML-2010D3</b>	<b>215 р</b>	<b>315 р</b>
Samsung ML-2160/2165/2167	<b>ML-D101S</b>	<b>215 р</b>	<b>400 р</b>
Samsung ML-2160/2165/2167	<b>ML-D101S с заменой чипа</b>	<b>765 р</b>	<b>405 р</b>
Samsung ML-2850/2851	<b>ML-2850A</b>	<b>215 р</b>	<b>335 р</b>
Samsung ML-2850/2851	<b>ML-2850A с заменой чипа</b>	<b>335 р</b>	<b>335 р</b>
Samsung ML-2855	<b>MLT-D209S</b>	<b>215 р</b>	<b>335 р</b>
Samsung ML-2855	<b>MLT-D209S с заменой чипа</b>	<b>360 р</b>	<b>330 р</b>
Samsung SCX-4016	<b>MLT-D205S/L</b>	<b>215/345 р</b>	<b>315 р</b>
Samsung SCX-4100	<b>SCX-4100D3</b>	<b>215 р</b>	<b>315 р</b>
Samsung SCX-4200/4220	<b>SCX-4200A</b>	<b>215 р</b>	<b>315 р</b>
Samsung SCX-4200/4220	<b>SCX-4200A с заменой чипа</b>	<b>345 р</b>	<b>315 р</b>
Samsung SCX-4300	<b>MLT-D109S</b>	<b>215 р</b>	<b>315 р</b>
Samsung SCX-4300	<b>MLT-D109S с заменой чипа</b>	<b>385 р</b>	<b>315 р</b>
Samsung SCX-4321/4521	<b>SCX-4521D3</b>	<b>215 р</b>	<b>315 р</b>
Samsung SCX-4500	<b>SCX-D1630A</b>	<b>215 р</b>	<b>315 р</b>
Samsung SCX-4500	<b>SCX-D1630A с заменой чипа</b>	<b>325 р</b>	<b>315 р</b>
Samsung SCX-4520/4720F	<b>SCX-4720</b>	<b>215 р</b>	<b>365 р</b>
Samsung SCX-4520/4720F	<b>SCX-4720 с заменой чипа</b>	<b>325 р</b>	<b>365 р</b>
Samsung SCX-4600/4623F/4623FN	<b>MLT-D105S</b>	<b>215 р</b>	<b>335 р</b>
Samsung SCX-4600/4623F/4623FN	<b>MLT-D105S с заменой чипа</b>	<b>360 р</b>	<b>325 р</b>

Samsung SCX-6220/6320F/6322/6122	<b>SCX-6320</b>	<b>345 р</b>	<b>655 р</b>
Samsung SCX-6220/6320F/6322/6122	<b>SCX-6320 с заменой чипа</b>	<b>455 р</b>	<b>660 р</b>
Samsung CLX-2160/3160N/3160FN	<b>CLP-300/310BK/C/Y/M</b>	<b>985 р</b>	
Samsung CLP-500D5/510	<b>CLP-500/510B К/С/У/М</b>	<b>1250 р</b>	
Samsung 4216	<b>SCX-4216D3</b>	<b>215 р</b>	<b>315 р</b>
Samsung ML-3470D/3471ND	<b>ML-D3470A</b>	<b>345 р</b>	<b>345 р</b>
Samsung ML-3470D/3471ND	<b>ML-D3470A с заменой чипа</b>	<b>485 р</b>	<b>345 р</b>
Samsung 320 CLP/CLX 3185	<b>407 (К,С,М,У)</b>	<b>800 р</b>	
Samsung CLX 3305	<b>406 (К,С,М,У)</b>	<b>1750 р</b>	
Samsung CLP 310/315 CLX 3170/3175	<b>409 (К,С,М,У)</b>	<b>800 р</b>	
Samsung ML-2950 SCX-4729	<b>MLT-D103S</b>	<b>215 р</b>	<b>370 р</b>
Samsung ML-2950 SCX-4729	<b>MLT-D103S с заменой чипа</b>	<b>415 р</b>	<b>365 р</b>
Samsung Xpress SL-M2020/M2070 (1,6k)	<b>MLT-D111L</b>	<b>215 р</b>	<b>420 р</b>
Samsung Xpress SL-M2020/M2070 (1,6k)	<b>MLT-D111L с заменой чипа</b>	<b>1150 р</b>	<b>420 р</b>
SCX-4650/SCX-4655	<b>MLT-D117</b>	<b>215 р</b>	<b>365 р</b>
SCX-4650/SCX-4655	<b>MLT-D117 с заменой чипа</b>	<b>545 р</b>	<b>365 р</b>
Samsung Xpress SL-C430/C480	<b>CLT-M404S/Y/B/C</b>	<b>1800 с чипом/600р без чипа</b>	
<b>XEROX</b>			
Xerox Phaser 3010	<b>106R02181 (1 к)</b>	<b>215 р</b>	-
Xerox Phaser 3010 с заменой чипа	<b>106R02181 (1 к)</b>	<b>350 р</b>	-
Xerox Phaser 3010	<b>106R02183 (2,3 к)</b>	<b>340 р</b>	-
Xerox Phaser 3010 с заменой чипа	<b>106R02183 (2,3 к)</b>	<b>485 р</b>	-

Херох Phaser 3100	<b>106R01378 (3 к)</b>	<b>340 р</b>	<b>430 р</b>
Херох Phaser 3100 с картой	<b>106R01378 (3 к)</b>	<b>350 р+ стоимость карты</b>	<b>430 р</b>
Херох Phaser 3100	<b>106R01379 (6 к)</b>	<b>585 р</b>	<b>425 р</b>
Херох Phaser 3100 с картой	<b>106R01379 (6 к)</b>	<b>585 р+ стоимость карты</b>	<b>425 р</b>
Херох Phaser 3110	<b>109R00639 (3 к)</b>	<b>215 р</b>	<b>315 р</b>
Херох Phaser 3117/3122/3124/3125	<b>106R01159 (3 к)</b>	<b>215 р</b>	<b>315 р</b>
Херох Phaser 3140/3155/3160	<b>108R00908 (1,5 к)</b>	<b>215 р</b>	<b>335 р</b>
Херох Phaser 3140/3155/3160 с з заменой чипа	<b>108R00908 (1,5 к)</b>	<b>355 р</b>	<b>325 р</b>
Херох Phaser 3140/3155/3160	<b>108R00909 (2,5 к)</b>	<b>345 р</b>	<b>335 р</b>
Херох Phaser 3140/3155/3160 с з заменой чипа	<b>108R00909 (2,5 к)</b>	<b>495 р</b>	<b>325 р</b>
Херох Phaser 3250	<b>106R01373 (3,5 к)</b>	<b>215 р</b>	<b>325 р</b>
Херох Phaser 3250 с заменой чипа	<b>106R01373 (3,5 к)</b>	<b>320 р</b>	<b>325 р</b>
Херох Phaser 3250	<b>106R01374 (5 к)</b>	<b>345 р</b>	<b>325 р</b>
Херох Phaser 3250 с заменой чипа	<b>106R01374 (5 к)</b>	<b>450 р</b>	<b>325 р</b>
Херох Phaser 3200 MFP	<b>113R00735 (2 к)</b>	<b>215 р</b>	<b>315 р</b>
Херох Phaser 3200 MFP с заменой чипа	<b>113R00735 (2 к)</b>	<b>320 р</b>	<b>315р</b>
Херох Phaser 3200 MFP	<b>113R00730 (3 к)</b>	<b>345 р</b>	<b>315 р</b>
Херох Phaser 3200 MFP с заменой чипа	<b>113R00730 (3 к)</b>	<b>450 р</b>	<b>315р</b>
Херох Phaser 3210/3220	<b>109R00639 (3 к)</b>	<b>215 р</b>	<b>315 р</b>
Херох Phaser 3210/3220 с заменой чипа	<b>109R00639 (3 к)</b>	<b>385р</b>	<b>315 р</b>
Херох WC 3315/3225	<b>106R02308 (2,3 к)</b>	<b>465 р</b>	<b>365 р</b>
Херох WC 3315/3225 с заменой чипа	<b>106R02308 (2,3 к)</b>	<b>625 р</b>	<b>365 р</b>
Херох WC 3315/3225	<b>106R02310 (5 к)</b>	<b>715 р</b>	<b>365 р</b>
Херох WC 3315/3225 с заменой чипа	<b>106R02310 (5 к)</b>	<b>885 р</b>	<b>370 р</b>
Херох Phaser 3300	<b>106R01411 (4 к)</b>	<b>345 р</b>	<b>345 р</b>

Херох Phaser 3300 с заменой чипа	<b>106R01411 (4 к)</b>	<b>555 р</b>	<b>345 р</b>
Херох Phaser 3300	<b>106R01412 (8 к)</b>	<b>585 р</b>	<b>345 р</b>
Херох Phaser 3300 с заменой чипа	<b>106R01412 (8 к)</b>	<b>695 р</b>	<b>350 р</b>
Херох Phaser 3428	<b>106R01245 (4 к)</b>	<b>345 р</b>	<b>345 р</b>
Херох Phaser 3428 с заменой чипа	<b>106R01245 (4 к)</b>	<b>520 р</b>	<b>345 р</b>
Херох Phaser 3428	<b>106R01246 (8 к)</b>	<b>585 р</b>	<b>340 р</b>
Херох Phaser 3428 с заменой чипа	<b>106R01246 (8 к)</b>	<b>725 р</b>	<b>345 р</b>
Херох Phaser 3435	<b>106R01414 (4 к)</b>	<b>345 р</b>	<b>345 р</b>
Херох Phaser 3435 с заменой чипа	<b>106R01414 (4 к)</b>	<b>450 р</b>	<b>350 р</b>
Херох Phaser 3500	<b>106R01148 (6 к)</b>	<b>460 р</b>	<b>400 р</b>
Херох Phaser 3500 с заменой чипа	<b>106R01148 (6 к)</b>	<b>560 р</b>	<b>400 р</b>
Херох Phaser 3635MFP	<b>108R00794 (5 к)</b>	<b>350 р</b>	<b>350 р</b>
Херох Phaser 3635MFP с заменой чипа	<b>108R00794 (5 к)</b>	<b>450 р</b>	<b>350 р</b>
Херох WC 3119	<b>013R00625 (3 к)</b>	<b>215 р</b>	<b>325 р</b>
Херох WC 3119 с заменой чипа	<b>013R00625 (3 к)</b>	<b>320р</b>	<b>325 р</b>
Херох WC 312/М 15/М 151	<b>106R00586 (6 к)</b>	<b>350 р</b>	<b>645 р</b>
XEROX WC 3550	<b>106R01529 (5 к)</b>	<b>345 р</b>	<b>345 р</b>
XEROX WC 3550 с заменой чипа	<b>106R01531 (5 к)</b>	<b>520 р</b>	<b>345р</b>
Херох WC 4118/4118p/4118x	<b>006R01278 (8 к)</b>	<b>460 р</b>	<b>660 р</b>
Херох WC 4118/4118p/4118x с заменой чипа	<b>006R01278 (8 к)</b>	<b>570 р</b>	<b>665 р</b>
Херох WC M20/M20i	<b>106R01048 (8 к)</b>	<b>460 р</b>	<b>660 р</b>
Херох WC M20/M20i с заменой чипа	<b>106R01048 (8 к)</b>	<b>575 р</b>	<b>655 р</b>
Херох WC PE 114	<b>013R00607 (3 к)</b>	<b>215 р</b>	<b>325 р</b>
Херох WC PE 120	<b>013R00606 (5 к)</b>	<b>345 р</b>	<b>370 р</b>
Херох WC PE 120 с заменой чипа	<b>013R00606 (5 к)</b>	<b>430 р</b>	<b>370 р</b>
Херох WC PE 16/PE 16e	<b>113R00667 (3,5 к)</b>	<b>215 р</b>	<b>325 р</b>
Херох WC PE 220	<b>013R00621 (3 к)</b>	<b>215 р</b>	<b>325 р</b>
Херох WC PE 220 с заменой чипа	<b>013R00621 (3 к)</b>	<b>385р</b>	<b>315 р</b>



Xerox Phaser 6000/6010/6015	106R01631 (1 k) 106R01632 (1 k) 106R01633 (1 k) 106R01634 (2 k)	800 p	
Xerox Phaser 6110	106R01203 (2 k) 106R01204 (1 k) 106R01205 (1 k) 106R01206 (1 k)	800 p	
Xerox Phaser 6180	113R00719 (2 k) 113R00720 (2 k) 113R00721 (2 k) 113R00722 (3 k)	800 p	
Xerox P8e/P8ex	113R00296 (5 k)	365 p	
Xerox 3116	109R00748 (3 k)	345 p	325p
Xerox 3120/3130	109R00725 (3 k)	345 p	325 p
Xerox 6280	106R01388 (2,2 k) 106R01389 (2,2 k) 106R01390 (2,2 k) 106R01391 (3 k)	800 p	
Xerox WC M-118	006R01179	800 p	
<b>PANASONIC</b>			
Panasonic KX-FL401/402/403/423/KX-FLC412/413/418	KX-FAT88A	325 p	
Panasonic KX-FLB813/833/853/883	KX-FA85A (26)	500 p	
Panasonic KX-MB263/283/763/773/783	KX-FAT92A	325p	
Panasonic KX-MB1900/2000/2010/2020/2025/2030/2051/2061	KX-FAT411A	325 p	
Panasonic KX-MB1500/1520/1530/1536	KX-FAT400A	325 p	
Panasonic KX-MB1500/1520/1530/1536	KX-FAT410A	325 p	
<b>KYOSERA</b>			

Kyocera FS-1018/1020/1118/1815/1820	<b>TK-18</b>	<b>650 p</b>	
Kyocera KM-1500	<b>TK-100</b>	<b>650 p</b>	
Kyocera FS-1016/1116/720/820/920	<b>TK-110</b>	<b>650 p</b>	
Kyocera FS-1030	<b>TK-120</b>	<b>695 p</b>	
Kyocera FS-1100	<b>TK-140</b>	<b>560 p</b>	
Kyocera FS-1320/1370	<b>TK-170</b>	<b>695 p</b>	
Kyocera KM-1620/1635/1650/2020/2035/2050	<b>TK-410</b>	<b>1505 p</b>	
Kyocera FS-3040/3140/3540/3640/3920	<b>TK-350</b>	<b>1130 p</b>	
Kyocera KM-3050/4050/5050	<b>TK-715</b>	<b>1950 p</b>	
Kyocera TA 180	<b>TK-435</b>	<b>1505 p</b>	
Kyocera EcoSys P2035/FS-1120	<b>TK-160</b>	<b>515 p</b>	
Kyocera FS-1024/1110/1124	<b>TK-1100</b>	<b>615 p</b>	
Kyocera EcoSys-M2035/2535/FS-1035/1135	<b>TK-1140</b>	<b>695 p</b>	
Kyocera EcoSys-M2030/2530/FS-1030/1130	<b>TK-1130</b>	<b>530 p</b>	
Kyocera FS-1028/1128/1300/1350	<b>TK-130</b>	<b>695 p</b>	
Kyocera FS-1000/1000+/1010/1050	<b>TK-170</b>	<b>530 p</b>	
Kyocera FS-2020	<b>TK-340</b>	<b>1000 p</b>	
Kyocera FS-4020	<b>TK-360</b>	<b>1595 p</b>	
Kyocera EcoSys-M3550/M3560/FS-4200/4300	<b>TK-3130</b>	<b>1505 p</b>	
Kyocera FS-1020/1040/1120	<b>TK-1110</b>	<b>325 p</b>	
Kyocera FS-1025/1060/1125	<b>TK-1120</b>	<b>325 p</b>	
Kyocera EcoSys-M3040/M3450/fs-2100	<b>TK-3100</b>	<b>1505 p</b>	
Kyocera FS-4100	<b>TK-3110</b>	<b>1230 p</b>	

**Ricoh**

<b>Ricoh Aficio SP 100SU</b>	<b>ricoh sp100</b>	<b>260/460 с чипом</b>	<b>570</b>
<b>Ricoh Aficio SP 150</b>	<b>ricoh sp150</b>	<b>260/460 с чипом</b>	<b>570</b>

