

Модель принтера	Тип картриджа	Заправка	Замена фотобарабана
Отсутствующие позиции уточняйте у менеджеров			
HP			
HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ 3020/3030	Q2612A	215 p	315 p
HP P1005/P1006/M1120/P1505/P110 2/p1566/1606w	CB435A/CB436A/ CE285A/CE278A/ 283A	235 p	355 p
HP LJ1160/1320/3390/3392	Q5949A/X	250/365 p	350 p
HP LJ M2727/P2014/P2015	Q7553A/X	250/345 p	350 p
HP LJ 1100/1100A/3200	C4092A	215 p	315 p
HP LJ 1000/1200/3300/3380	C7115A/X	250/355 p	340 p
HP LJ 1300	Q2613A/X	250/335 p	315 p
HP LJ 5L/6L/3100/3150	C3906A	215 p	315 p
HP LJ 1150	Q2624A/X	250/400 p	315 p
HP LJ 5MP/6P/6MP	C3903A	250/395 p	420 p
^f HP LJ 2100/2100M/2200	C4096A	355 p	365 p
HP 2055/2035	CE505A/X, CE280A/X	250/360 p	395 p
HP LJ p3015	CE255A	330 p	455 p
HP LJ 2300	Q2610A/X	520/930 p	510 p
HP LJ 2400/2420/2430	Q6511A/Q7511A	380 p	425 p
HP LJ 4000/4050	C4127A	515 p	420 p
HP LJ P3005/M3035mfp/M3027mfp	Q7551A/X	450/940 p	400 p
HP LJ 5000/5100	C4129X	450 p	525 p
HP LJ 2410/2420/2430	Q6511X	600 p	425 p

HP LJ P4014/P4015/P4515	CC364A/X	465/820 p	415 p
HP LJ 4250/4350	Q5942A/X	550/980 p	530 p
HP LJ 4100	C8061A/X	550/980 p	420 p
HP LJ 5000/5000N/5000G	C4129X	980 p	530 p
HP LJ 8100/N/DN	C4182X	1100 p	640 p
HP LJ 5SI/5SIM/NX/5SI Mopier	C3909A	910 p	
HP LJ 4200	Q1338A	790 p	410 p
HP LJ 4300	Q1339A	1140 p	410 p
HP LJ Enterprise M4555/600/M601/M602/M603	CE390A/X	600 p	450 p
HP LJ M5025	Q7570A	820 p	570 p
HP LJ 2820	Q3960A	1170 p	
HP LJ 2100/2200	C4096A	330 p	390 p
HP LJ 5200	Q7516A	590 p	570 p
HP C LJ CP 1215/1515/1218/VM1312	CB540A/CB541A/ CB542A/CB543A	1000 p	420 p
HP LJ CP1525nw	CE320A/CE321A/ CE322A/CE323A	1000 p	440 p
HP CP2020/2025	CC530A/CC531A/ CC532A/CC533 A	1000 p	440 p
HP CLJ Pro CP1025	CE311A/CE312A/ CE313 A/CE314 A	1000 p	630 p
HP CL) 1500/2500	C9700A/C9701A/ C9702A/C9703 A	1200 p	
HP CLJ 2550L/2550LN/2820/2840	Q3960A/Q3961A/ Q3962A/Q3963A	1200 p	
HP CLJ 2600/1600/CM 1015	Q6000A/Q600JA/ Q6002A/Q6003A	1000 p	390 p
HP CU 3600	Q6470A/Q6471A/ Q6472A/Q6473A	1400 p	390 p
HP CLJ 3800/CP3505	Q7581A/Q7582A/ Q7583A	1400p	390 p

HP CU 5225 с заменой чипа	CE740A/741/742/743	1000 p	620 p
HP LJ M551/M575	CB400A/401/402/403	850 p	440 p
HP LJ Pro 200	CF210A/211/212/213	1000 p	400 p
HP LJ 5500	9730A/31/32/33	2800 p	800
HP LJ 6015	CB380A/381/382/383	2800 p	
HP LJ Pro Color M351/357/375/451/475	CE410A/411/412/413	1000 p	
LJ Pro M402/ MFP M426	CF226A/X	235/325	300
HP LaserJet Pro M104/MFP M132	CF218A туба	235	нет
HP LaserJet Pro M203/MFP M227	CF230A туба	235	нет
CANON			
Canon LBP 2900/3000	703/303/103	215 p	315 p
Canon MF4018/MF 4350	FX-10	215 p	315 p
Canon FX3 для 60 / 90 / 200 /	FX-3	215 p	315 p
Canon LBP-3010/3020/3100/3250	712/713	235 p	355 p
Canon LBP 6000/6000B	725	235 p	355 p
Canon LBP 6200	726	235 p	355 p
Canon MF4410/4430/4450/4550/4570/4580/MF211	728/737	235 p	355 p
Canon LBP 800/810/1 120	EP-22	215 p	315 p
Canon LBP 1210	EP-25	250 p	315 p
Canon LBP 3200/MF3110	EP-27	250 p	315 p
Canon FC/PC	E-16/E-30/E-31	260 p	580 p
Canon BaseMF6530/40PL/50/60PL/80PL	706	420 p	315 p

Canon LBP 5050/MF8030C/MF8050C	716 Bk/M/C/Y	1000 p	420 p
Canon LBP 3410/3460	710	380 p	425 p
Canon Fax 3100/4600/L920/L970/L3100/L46 00/	EP-S	260 p	350 p
Canon 3110/3370	715	250 p	350 p
Canon LBP7010C/7018	729 (Bk/C/M/Y)	1000 p	630 p
Canon SENSYS MF-8330/8350	718 (Bk/C/M/Y)	1000 p	
Canon 8230	731 (Bk/C/M/Y)	1000 p	
Canon LBP-5000/5100	707 (Bk/C/M/Y)	1000 p	
Canon 2016	C-EXV14	590 p	
BROTHER			
Brother HL-2030/2040/2070/2075 DCP-7010/7020/7025 MFC-7225/7420/7820/2275	TN-2075/2175	400/800 p	510 p
SAMSUNG			
Samsung ML-1210/ML- 1010/1020M/1220M/1250/ 1430.....	ML-1210	230 p	330 p
Samsung ML-1510/1520	ML-1520D3	230 p	330 p
Samsung ML-1610/1615	ML-1610D2	230 p	330 p
Samsung ML-1630	D1630A	230 p	360 p
Samsung ML-1630	D1630A с заменой чипа	350 p	360 p
Samsung ML-1640/1641/1645/ 2240/2241	MLT-D108S	230 p	330 p
Samsung ML-1640/1641/1645/ 2240/2241	MLT-D108S с заменой чипа	380 p	330 p
Samsung ML- 1660/1661/1665/1667	MLT-D104S	230 p	360 p

	MLT-D104S с заменой чипа	380 р	360 р
Samsung ML-1710/1740/1750	ML-1710D3	230 р	330 р
Samsung ML-2010/2015	ML-2010D3	230 р	330 р
Samsung ML-2150/2151/2152	ML-2150D8	360 р	690 р
Samsung ML-2150/2151/2152	ML-2150D8 с заменой чипа	470 р	690 р
Samsung ML-2245	MLT-R106	230 р	330 р
Samsung ML-2245	MLT-R106 с заменой чипа	420 р	330 р
Samsung ML-2250/2251/2252	ML-2250D5	360 р	400 р
Samsung ML-2250/2251/2252	ML-2250D5 с заменой чипа	460 р	400 р
Samsung ML-2510/2570/257IN	ML-2010D3	230 р	330 р
Samsung ML-2160/2165/2167/3400	ML-D101S	230 р	420 р
Samsung ML-2160/2165/2167	ML-D101S с заменой чипа	780 р	420 р
Samsung ML-2850/2851	ML-2850A	230 р	350 р
Samsung ML-2850/2851	ML-2850A с заменой чипа	350 р	350 р
Samsung ML-2855	MLT-D209S	230 р	350 р
Samsung ML-2855	MLT-D209S с заменой чипа	380 р	350 р
Samsung SCX-4016	MLT-D205S/L	230/360 р	330 р
Samsung SCX-4100	SCX-4100D3	230 р	330 р
Samsung SCX-4200/4220	SCX-4200A	230 р	330 р
Samsung SCX-4200/4220	SCX-4200A с заменой	360 р	330 р
Samsung SCX-4300	MLT-D109S	230 р	330 р

Samsung SCX-4300	MLT-D109S с заменой чипа	400 р	330 р
Samsung SCX-4321/4521	SCX-4521D3	230 р	330 р
Samsung SCX-4500	SCX-D1630A	230 р	330 р
Samsung SCX-4500	SCX-D1630A с заменой чипа	340 р	330 р
Samsung SCX-4520/4720F	SCX-4720	230 р	390 р
Samsung SCX-4520/4720F	SCX-4720 с заменой чипа	340 р	390 р
Samsung SCX-4600/4623F/4623FN	MLT-D105S	230 р	350 р
Samsung SCX-4600/4623F/4623FN	MLT-D105S с заменой чипа	380 р	350 р
Samsung SCX-6220/6320F/6322/6122	SCX-6320	360 р	680 р
Samsung SCX-6220/6320F/6322/6122	SCX-6320 с заменой чипа	480 р	680 р
Samsung CLX-2160/3160N/3160FN	CLP-300/310BK/C/Y/M	1000 р	
Samsung CLP-500D5/510	CLP-500/510B К/С/У/М	1300 р	
Samsung 4216	SCX-4216D3	230 р	330 р
Samsung ML-3470D/3471ND	ML-D3470A	360 р	360 р
Samsung ML-3470D/3471ND	ML-D3470A с заменой чипа	500 р	360 р
Samsung 320 CLP/CLX 3185	407 (К,С,М,У)	1000 р	
Samsung CLX 3305	406 (К,С,М,У)	1800 р	
Samsung CLP 310/315 CLX 3170/3175	409 (К,С,М,У)	1000 р	
Samsung ML-2950 SCX-4729	MLT-D103S	230 р	390 р
Samsung ML-2950 SCX-4729	MLT-D103S с заменой чипа	430 р	390 р

Samsung Xpress SL-M2020/M2070 (1,6к)	MLT-D111L	230 р	
Samsung Xpress SL-M2020/M2070 (1,6к)	MLT-D111L с заменой чипа	1250 р	
Samsung Xpress SL-C430/C480	CLT-M404S/Y/B/C	1850 с чипом/600р без чипа	
XEROX			
Xerox Phaser 3010	106R02181 (1 к)	230 р	
Xerox Phaser 3010 с заменой чипа	106R02181 (1 к)	370 р	
Xerox Phaser 3010	106R02183 (2,3 к)	360 р	
Xerox Phaser 3010 с заменой чипа	106R02183 (2,3 к)	500 р	
Xerox Phaser 3100	106R01378 (3 к)	360 р	450 р
Xerox Phaser 3100 с картой	106R01378 (3 к)	360 р+ стоимость карты	450 р
Xerox Phaser 3100	106R01379 (6 к)	600 р	450 р
Xerox Phaser 3100 с картой	106R01379 (6 к)	600 р+ стоимость карты	450 р
Xerox Phaser 3110	109R00639 (3 к)	230 р	330 р
Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125	106R01159 (3 к)	230 р	330 р
Xerox Phaser 3140/3155/3160	108R00908 (1,5 к)	230 р	350 р
Xerox Phaser 3140/3155/3160 с з заменой чипа	108R00908 (1,5 к)	380 р	350 р
Xerox Phaser 3140/3155/3160	108R00909 (2,5 к)	360 р	350 р
Xerox Phaser 3140/3155/3160 с з заменой чипа	108R00909 (2,5 к)	510 р	350 р

Хероx Phaser 3250	106R01373 (3,5 к)	230 р	350 р
Хероx Phaser 3250 с заменой чипа	106R01373 (3,5 к)	340 р	350 р
Хероx Phaser 3250	106R01374 (5 к)	360 р	350 р
Хероx Phaser 3250 с заменой чипа	106R01374 (5 к)	470 р	350 р
Хероx Phaser 3200 MFP	113R00735 (2 к)	230 р	330 р
Хероx Phaser 3200 MFP с заменой чипа	113R00735 (2 к)	340 р	330 р
Хероx Phaser 3200 MFP	113R00730 (3 к)	360 р	330 р
Хероx Phaser 3200 MFP с заменой чипа	113R00730 (3 к)	470 р	330 р
Хероx Phaser 3210/3220	109R00639 (3 к)	230 р	330 р
Хероx Phaser 3210/3220 с заменой чипа	109R00639 (3 к)	410 р	330 р
Хероx WC 3315/3225	106R02308 (2,3 к)	480 р	390 р
Хероx WC 3315/3225 с заменой чипа	106R02308 (2,3 к)	650 р	390 р
Хероx WC 3315/3225	106R02310 (5 к)	730 р	390 р
Хероx WC 3315/3225 с заменой чипа	106R02310 (5 к)	900 р	390 р
Хероx Phaser 3300	106R01411 (4 к)	360 р	360 р
Хероx Phaser 3300 с заменой чипа	106R01411 (4 к)	580 р	360 р
Хероx Phaser 3300	106R01412 (8 к)	600 р	360 р
Хероx Phaser 3300 с заменой чипа	106R01412 (8 к)	710 р	360 р
Хероx Phaser 3428	106R01245 (4 к)	360 р	360 р
Хероx Phaser 3428 с заменой чипа	106R01245 (4 к)	540 р	360 р
Хероx Phaser 3428	106R01246 (8 к)	600 р	360 р

Хероx Phaser 3428 с заменой чипа	106R01246 (8 к)	750 р	360 р
Хероx Phaser 3435	106R01414 (4 к)	360 р	360 р
Хероx Phaser 3435 с заменой чипа	106R01414 (4 к)	470 р	360 р
Хероx Phaser 3500	106R01148 (6 к)	480 р	420 р
Хероx Phaser 3500 с заменой чипа	106R01148 (6 к)	580 р	420 р
Хероx Phaser 3635MFP	108R00794 (5 к)	360 р	360 р
Хероx Phaser 3635MFP с заменой чипа	108R00794 (5 к)	470 р	360 р
Хероx WC 3119	013R00625 (3 к)	230 р	350 р
Хероx WC 3119 с заменой чипа	013R00625 (3 к)	340 р	350 р
Хероx WC 312/М 15/М 151	106R00586 (6 к)	360 р	660 р
ХЕРОХ WC 3550	106R01529 (5 к)	360 р	360 р
ХЕРОХ WC 3550 с заменой чипа	106R01531 (5 к)	540 р	360 р
Хероx WC 4118/4118p/4118x	006R01278 (8 к)	480 р	675 р
Хероx WC 4118/4118p/4118x с заменой чипа	006R01278 (8 к)	590 р	675 р
Хероx WC M20/M20i	106R01048 (8 к)	480 р	675 р
Хероx WC M20/M20i с заменой чипа	106R01048 (8 к)	590 р	675 р
Хероx WC PE 114	013R00607 (3 к)	230 р	350 р
Хероx WC PE 120	013R00606 (5 к)	360 р	390 р
Хероx WC PE 120 с заменой	013R00606 (5 к)	460 р	390 р
Хероx WC PE 16/PE 16e	113R00667 (3,5 к)	230 р	350 р
Хероx WC PE 220	013R00621 (3 к)	230 р	330 р
Хероx WC PE 220 с заменой чипа	013R00621 (3 к)	400 р	330 р

Xerox Phaser 6000/6010/6015	106R01631 (1 k) 106R01632 (1 k) 106R01633 (1 k) 106R01634 (2 k)	1000 p	
Xerox Phaser 6110	106R01203 (2 k) 106R01204 (1 k) 106R01205 (1 k) 106R01206 (1 k)	1000 p	
Xerox Phaser 6180	113R00719 (2 k) 113R00720 (2 k) 113R00721 (2 k) 113R00722 (3 k)	1100 p	
Xerox P8e/P8ex	113R00296 (5 k)	380 p	
Xerox 3116	109R00748 (3 k)	360 p	350 p
Xerox 3120/3130	109R00725 (3 k)	360 p	350 p
Xerox 6280	106R01388 (2,2 k) 106R01389 (2,2 k) 106R01390 (2,2 k) 106R01391 (3 k)	1100 p	
Xerox WC M-118	006R01179	1100 pyб.	
PANASONIC			
Panasonic KX- FL401/402/403/423/KX- FLC412/413/418	KX-FAT88A	350 p	
Panasonic KX- FLB813/833/853/883	KX-FA85A (26)	520 p	
Panasonic KX- MB263/283/763/773/783	KX-FAT92A	350 p	
Panasonic KX- MB1900/2000/2010/2020/2025/ 2030/2051/2061	KX-FAT411A	350 p	

Panasonic KX- MB1500/1520/1530/1536	KX-FAT400A	350 p	
Panasonic KX- MB1500/1520/1530/1536	KX-FAT410A	350 p	
KYOSERA			
Kyocera FS- 1018/1020/1118/1815/1820	TK-18	670 p	
Kyocera KM-1500	TK-100	670 p	
Kyocera FS- 1016/1116/720/820/920	TK-110	670 p	
Kyocera FS-1030	TK-120	710 p	
Kyocera FS-1100	TK-140	580 p	
Kyocera FS-1320/1370	TK-170	710 p	
Kyocera KM- 1620/1635/1650/2020/2035/2050	TK-410	1605 p	
Kyocera FS- 3040/3140/3540/3640/3920	TK-350	1160 p	
Kyocera KM-3050/4050/5050	TK-715	1980 p	
Kyocera TA 180	TK-435	1605 p	
Kyocera EcoSys P2035/FS-1120	TK-160	560 p	
Kyocera FS-1024/1110/1124	TK-1100	650 p	
Kyocera EcoSys-M2035/2535/FS- 1035/1135	TK-1140	710 p	
Kyocera EcoSys-M2030/2530/FS- 1030/1130	TK-1130	560 p	
Kyocera FS-1028/1128/1300/1350	TK-130	710 p	
Kyocera FS- 1000/1000+/1010/1050	TK-170	560 p	
Kyocera FS-2020	TK-340	1100 p	

Kyocera FS-4020	TK-360	1605 p	
Kyocera EcoSys- M3550/M3560/FS-4200/4300	TK-3130	1605 p	
Kyocera FS-1020/1040/1120	TK-1110	350 p	
Kyocera FS-1025/1060/1125	TK-1120	350 p	
Kyocera EcoSys-M3040/M3450/fs- 2100	TK-3100	1605 p	
Kyocera FS-4100	TK-3110	1250 p	
Kyocera FS-2100/4100/4200/4300	TK-3100	710	

Ricoh

Ricoh Aficio SP 100SU	ricoh sp100	280	570
Ricoh Aficio SP 150	ricoh sp150	280	570